

Mellanvägg i slamavskiljare



Mellanväggarna i slamavskiljaren ska vara hela och bestå av ett hållbart material. Med en skadad mellanvägg finns risk att avskiljningen mellan kamrarna inte fungerar och att efterföljande reningsanläggning sätts igen av slamflykt.



Skadad mellanvägg, risk för slamflykt.



Mellanvägg i trä, risk för slamflykt.

Uppdaterad [månad] [år]

Möjliga åtgärder

- Om det är ett mindre fel kan det gå att reparera mellanväggarna så att full funktion uppnås igen.
- Ta eventuellt hjälp av sakkunnig att både bedöma vilka åtgärder som behöver göras och att sedan utföra dem. Om det bedöms svårt att reparera mellanväggarna så att full funktion uppnås – byt ut slamavskiljaren.
- Med "full funktion" menas att slamavskiljaren uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 825620 avseende bland annat volym och avskiljningsförmåga.

Uppdaterad [månad] [år]